


Auto-Reverse Kanonensteuerung



Beschreibung:

Die Steuerung ermöglicht es, nach einer vorgegebenen Zeit den vorher eingestellten Beregnungssektor zu wechseln.

Problemstellen sind Bundesstraßen, Autobahnen, Bahnlinien, etc.

Die Beregnungswinkel werden vor Arbeitsbeginn mit Hydraulikanschlägen eingestellt.

Bei herkömmlicher Beregnung in einem Sektor bleibt die Steuerung einfach ausgeschaltet.

Die Steuerung ist bisher kompatibel für 3-Kanontypen, von den Herstellern Komet und Nelson.